

Instrukcja montażu/Zawartość opakowania

1/1

1. *LathNet™ jest montowany z matą siatki drenażowej na ścianie konstrukcyjnej oraz metalowej listwie, skierowany na zewnątrz budynku. Należy rozpocząć od lewej dolnej krawędzi ściany i montować LathNet od lewej do prawej (patrząc do ściany) i od dołu do góry, gdzie dłuższa część biegnie poziomo.
2. Na jednej długiej krawędzi i jednej krótkiej każdego elementu LathNet, siatka odstawiona od krawędzi metalowej siatki na odległość ok. 2,5 cm (1 cal) do ok. 3,8 cm (1½ cala). Na pierwszym rzędzie LathNet w dolnej części ściany, wyciąć metalową listwę, która wychodzi poza siatkę na dolnej krawędzi tak, aby siatka była równo z listwą. Takie zastosowanie pozwala, by płaszczyzna siatki drenażowej rozciągała się aż do dołu ściany.
3. Według przepisów metalowa listwa musi nachodzić na sekcje łączenia elementów LathNet. Nakładka musi wynosić przynajmniej ok. 2,5 cm (1 cal). Podczas montażu sekcji LathNet do prawej strony lub powyżej już zamontowanych sekcji, należy stosować podobną nakładkę, jak w przypadku gontów nad zainstalowaną sekcją i ustawić nową sekcję, aby nowa sekcja siatki drenażowej była ustawiona doczołowo do zainstalowanej sekcji. Pomiędzy krawędziami siatki drenażowej nie pozostawiać szczelin, aby siatka tworzyła ciągłą płaszczyznę drenażową za listwą na całej długości ściany. Wszystkie pionowe połączenia powinny być wykonane w sposób schodkowy.
4. Jeśli powierzchnia stykowa LathNet ze stałym komponentem ściennym, takim jak ościeżnice drzwiowe lub futryny okienne, należy dociąć metalową listwę, aby siatka była równo z listwą, celem rozszerzenia płaszczyzny drenażowej do samego elementu ściennego.
5. Podczas montażu LathNet na wewnętrznym lub zewnętrznym narożniku, nakładka musi wynosić przynajmniej ok. 30,5 cm (12 cali), a mocowanie krańca panelu musi być wykonane do pręta lub najbliższego elementu konstrukcyjnego. Jeśli warunki budowlane wymuszają zamontowanie kilku nowych sekcji LathNet z lewej strony poprzednio zamontowanych sekcji, pozostawić ok. 30,5 cm (12 cali) poprzednio zainstalowanej sekcji bez mocowania do momentu odpowiedniego rozmieszczenia nowych sekcji. Tę czynność należy wykonać, aby ułatwić połączenia płaszczyzn siatek drenażowych i zapewnić właściwe nałożenie listw.
6. W celu zamocowania LathNet do muru użyć mocowań odpornych na korozję oraz utwardzanych gwoździ do betonu wraz z podkładkami ocynkowanymi o średnicy ok. 2m5 (1¼ cala) umieszczonych minimum co ok. 60,4 cm (16 cali) w płaszczyźnie poziomej i co ok. 17,8 cm (7 cali) w płaszczyźnie pionowej. **Nie używać wysokoobrotowych wiertel krętych.**
7. Podczas instalacji LathNet do stalowego lub drewnianego słupa konstrukcyjnego podłoża, należy pamiętać, aby sekcja nachodziła na ten słup. Zakotwiczyć wszystkie mocowania do pręta ściennego, postępując zgodnie ze wszystkimi procedurami kotwienia i używając takich samych mocowań, jak w przypadku standardowych listw metalowych. **Nie używać wysokoobrotowych wiertel krętych.**
8. Dla wszystkich typów podłoży, instalować mocowania tak, aby przeszły i zabezpieczyły obie sekcje LathNet w miejscach, gdzie nachodzą na siebie.

