

Instrukcja montażu

Rozmiary ¼” (6 mm), 0,4” (10 mm), ¾” (19 mm)

Instrukcja montażu DriPlane – okładziny stiukowe i murarskie

System drenażu DriPlane zapewnia ciągłą płaszczyznę drenażu między ścianami konstrukcyjnymi a okładzinami elewacyjnymi, np. płytkami elewacyjnymi, okładzinami ściennymi i innymi formami chłonnego pokrycia, jak również dla większości typów elewacji wentylowanych. Drenaż powinno się instalować w sposób ciągły wszędzie tam, gdzie występują okładziny ścienne lub panele okładzinowe zewnętrzne.

Przed zainstalowaniem powłoki DriPlane należy najpierw zainstalować i izolować wszystkie okna i ramy drzwiowe.

Podręcznik instalacji dla kamienia sztucznego i cienkowarstwowych płytek kamiennych.

1. Zainstalować tekturę budowlaną lub powłokę impregnującą WRB* i izolację, zgodnie z zaleceniami producentów.
2. Przed zainstalowaniem powłoki DriPlane należy zainstalować wszystkie okna i ramy drzwiowe.
3. Umieścić powłokę drenażową DriPlane poziomo na ścianie zewnętrznej, tkaninę do zewnątrz i siatkę w kierunku wnętrza budynku. Tkanina ma być równo z górną krawędzią siatki, wychodząc 76 mm (3 cale) poza dolną krawędź siatki.
4. Rozpoczynając od dołu ściany, umieścić pierwszy element powłoki DriPlane, w miejscu, gdzie dolna krawędź kamienia styka się z warstwą jastrychu drenującego. Jedynie w pierwszym rzędzie zagiąć tkaninę, pod siatką wzdłuż dolnej krawędzi, aby utworzyć barierę przeciw insektom.
5. Na górnej warstwie, odwrócić rolę tak, aby krawędź, na której tkanina wystaje za siatkę znajdowała się w górnej części ściany. Jeśli konieczne jest przycięcie szerokości powłoki DriPlane w celu dopasowania pomiędzy ostatnim pełnym pasem powłoki DriPlane a okapem dachu, przeciąć powłokę DriPlane wzdłuż tego boku, gdzie tkanina jest równo z siatką. Przed cięciem oderwać tkaninę od siatki wzdłuż poziomego łączenia, aby umożliwić minimum 3-calowe (76 mm) pokrywanie się tkaniny na dolnej krawędzi ciętego odcinka. Zagiąć tkaninę na siatkę, aby utworzyć barierę przeciw insektom na górze ściany.
6. Mechanicznie zamocować powłokę DriPlane na konstrukcji drewnianej lub stalowej za pomocą zszywek, gwoździ lub wkrętów. Podczas montażu na ścianach betonowych lub z bloków pustakowych należy stosować gwoździe do betonu lub kwadratowe w odstępach co 2 stopy kwadratowe (1858 cm²). **NIE MOCOWAĆ PRZEZ POWŁOKĘ HYDROIZOLACYJNĄ**
7. W przypadku łączeń poziomych, nałożyć tkaninę z odcinka górnego na odcinek dolny w sposób gontowy. Łączenia pionowe zetknąć. W przypadku łączeń pionowych nakładanie się tkaniny nie jest konieczne.
8. Przyciąć powłokę DriPlane wokół wszystkich otworów, okien i drzwi, nie pozostawiając przerw między siatką a krawędziami otworów.
9. Zamontować siatkę metalową lub odpowiednio zatwierdzony (kodem) drut stiukowy na powłoce DriPlane zgodnie z instrukcjami producenta kamienia.
10. Nałożyć obrzutkę zgodnie z instrukcjami producentów kamienia.



DriPlane – ściana na konstrukcji stalowej z powłoką ceglana



DriPlane – ściana na konstrukcji drewnianej z panelami betonowymi

Instrukcja montażu

Rozmiary ¼” (6 mm), 0,4” (10 mm), ¾” (19 mm)

11. Kamień sztuczny instalować zgodnie z instrukcjami. Zaleca się stosowanie jastrychów lub otworów drenujących w celu umożliwienia właściwej wentylacji i drenażu. W przypadku otworów drenujących stosować produkty WeepVent™ lub CellVent™ dostępne od Mortar Net Solutions.

Instrukcja montażu dla stiuku

1. Zainstalować tekturę budowlaną lub powłokę impregnującą WRB* i izolację, zgodnie z zaleceniami producentów.
2. Przed zainstalowaniem powłoki DriPlane należy zainstalować wszystkie okna i ramy drzwiowe.
3. Umieścić powłokę drenażową DriPlane poziomo na ścianie zewnętrznej, tkaniną do zewnątrz i siatką w kierunku wnętrza budynku. Tkanina ma być równo z górną krawędzią siatki, wychodząc 76 mm (3 cale) poza dolną krawędź siatki. Nakładanie się tkaniny powinno znajdować się na dole odcinka powłoki DriPlane.
4. Rozpoczynając od dołu ściany, umieścić pierwszy element powłoki DriPlane w miejscu, gdzie dolna krawędź stiuku styka się z warstwą jastrychu drenującego. Jedynie w pierwszym rzędzie zagiąć tkaninę, pod siatką wzdłuż dolnej krawędzi, aby utworzyć barierę przeciw insektom.
5. Na górnej warstwie, odwrócić rolkę tak, aby krawędź, na której tkanina wystaje za siatkę znajdowała się w górnej części ściany. Jeśli konieczne jest przycięcie szerokości powłoki DriPlane w celu dopasowania pomiędzy ostatnim pełnym pasem powłoki DriPlane a okapem dachu, przeciąć powłokę DriPlane wzdłuż tego boku, gdzie tkanina jest równo z siatką. Przed cięciem oderwać tkaninę od siatki wzdłuż poziomego łączenia, aby umożliwić minimum 3-calowe (76 mm) pokrywanie się tkaniny na dolnej krawędzi ciętego odcinka. Zagiąć tkaninę na siatce, aby utworzyć barierę przeciw insektom na górze ściany.
6. Mechanicznie zamocować powłokę DriPlane na konstrukcji drewnianej lub stalowej za pomocą zszywek, gwoździ lub wkrętów. Podczas montażu na ścianach betonowych lub z bloków pustakowych należy stosować gwoździe do betonu lub kwadratowe w odstępach co 2 stopy kwadratowe (1858 cm²). **NIE MOCOWAĆ PRZEZ HYDROIZOLACJĘ**
7. W przypadku łączeń poziomych, nałożyć tkaninę z odcinka górnego na odcinek dolny w sposób gontowy. Łączenia pionowe zetknąć. W przypadku łączeń pionowych nakładanie się tkaniny nie jest konieczne.
8. Przyciąć powłokę DriPlane wokół wszystkich otworów, okien i drzwi, nie pozostawiając przerw między siatką a krawędziami otworów.
9. Zamontować siatkę metalową lub odpowiednio zatwierdzony (kod) drut stiukowy na powłoce DriPlane zgodnie z instrukcjami producenta.
10. Nałożyć stbuk zgodnie z instrukcjami producentów. Zaleca się stosowanie jastrychów lub otworów drenujących w celu umożliwienia właściwej wentylacji i drenażu. W przypadku otworów drenujących stosować produkty WeepVent™ lub CellVent™ dostępne od Mortar Net Solutions.



DriPlane – ściana na konstrukcji stalowej z powłoką ceglana



DriPlane – ściana na konstrukcji drewnianej z panelami betonowymi

Instrukcja montażu

Rozmiary ¼" (6 mm), 0,4" (10 mm), ¾" (19 mm)

Instrukcja montażu dla kamienia naturalnego

1. Zainstalować tekturę budowlaną lub powłokę impregnującą WRB* i izolację, zgodnie z zaleceniami producentów.
2. Przed zainstalowaniem powłoki DriPlane należy zainstalować wszystkie okna i ramy drzwiowe.
3. Umieścić powłokę drenażową DriPlane poziomo na ścianie zewnętrznej, tkaniną do zewnątrz i siatką w kierunku wnętrza budynku. Tkanina ma być równo z górną krawędzią siatki, wychodząc 76 mm (3 cale) poza dolną krawędź siatki. Nakładanie się tkaniny powinno znajdować się na dole odcinka powłoki DriPlane.
4. Rozpoczynając od dołu ściany, umieścić pierwszy element powłoki DriPlane, w miejscu, gdzie dolna krawędź kamienia styka się z warstwą jastrychu drenażowego. Jedynie w pierwszym rzędzie zagiąć tkaninę, pod siatką wzdłuż dolnej krawędzi, aby utworzyć barierę przeciw insektom.
5. Na górnej warstwie, odwrócić rolkę tak, aby krawędź, na której tkanina wystaje za siatkę znajdowała się w górnej części ściany. Jeśli konieczne jest przycięcie szerokości powłoki DriPlane w celu dopasowania pomiędzy ostatnim pełnym pasem powłoki DriPlane a okapem dachu, przeciąć powłokę DriPlane wzdłuż tego boku, gdzie tkanina jest równo z siatką. Przed cięciem oderwać tkaninę od siatki wzdłuż poziomego łączenia, aby umożliwić minimum 3-calowe (76 mm) pokrywanie się tkaniny na dolnej krawędzi ciętego odcinka. Zagiąć tkaninę na siatkę, aby utworzyć barierę przeciw insektom na górze ściany.
6. Mechanicznie zamocować powłokę DriPlane na konstrukcji drewnianej lub stalowej za pomocą zszywek, gwoździ lub wkrętów. Podczas montażu na ścianach betonowych lub z bloków pustakowych należy stosować gwoździe do betonu lub kwadratowe w odstępach co 2 stopy kwadratowe (1858 cm²). **NIE MOCOWAĆ PRZEZ HYDROIZOLACJĘ**
7. W przypadku łączeń poziomych, nałożyć tkaninę z odcinka górnego na odcinek dolny w sposób gontowy. Łączenia pionowe zetknąć. W przypadku łączeń pionowych nakładanie się tkaniny nie jest konieczne.
8. Do wykonania otworów drenażowych stosować kratki WeepVent™ lub CellVent™ dostępne od Mortar Net Solutions. Wywiercić otwór w zaprawie między kamieniami wzdłuż gzymsu ceglanego maksymalnie co 60 cm (2 stopy) w celu montażu krutek WeepVent™ lub CellVent™.
9. Zainstalować kamień.



DriPlane – ściana na konstrukcji stalowej z powłoką ceglana



DriPlane – ściana na konstrukcji drewnianej z panelami betonowymi

Instrukcja dla cegły fornirowej

1. Zainstalować tekturę budowlaną lub powłokę impregnującą WRB* i izolację, zgodnie z zaleceniami producentów.
2. Przed zainstalowaniem powłoki DriPlane należy zainstalować wszystkie okna i ramy drzwiowe.

Instrukcja montażu

Rozmiary ¼” (6 mm), 0,4” (10mm), ¾” (19 mm)

- Umieścić powłokę drenażową DriPlane poziomo na ścianie zewnętrznej, tkaniną do zewnątrz i siatką w kierunku wnętrza budynku. Tkanina ma być położona równo z górną krawędzią siatki i wychodząc na 76 mm (3 cale) – sprawdzić wymiary nakładania się – poza dolną krawędź siatki. Nakładanie się tkaniny powinno znajdować się na dole odcinka powłoki DriPlane.
- Rozpoczynając od dołu ściany, umieścić pierwszy element powłoki DriPlane w miejscu, gdzie zaczyna się pierwszy rząd cegieł. Jedynie w pierwszym rzędzie zagiąć tkaninę pod siatką wzdłuż dolnej krawędzi, aby utworzyć barierę przeciw insektom.
- Na górnej warstwie, odwrócić rollkę tak, aby krawędź, na której tkanina wystaje za siatkę znajdowała się w górnej części ściany. Jeśli konieczne jest przycięcie szerokości powłoki DriPlane w celu dopasowania pomiędzy ostatnim pełnym pasem powłoki DriPlane a okapem dachu, przeciąć powłokę DriPlane wzdłuż tego boku, gdzie tkanina jest równo z siatką. Przed cięciem oderwać tkaninę od siatki wzdłuż poziomego łączenia, aby umożliwić minimum 3-calowe (76 mm) pokrywanie się tkaniny na dolnej krawędzi ciętego odcinka. Zagiąć tkaninę na siatce, aby utworzyć barierę przeciw insektom na górze ściany.
- Mechanicznie zamocować powłokę DriPlane na konstrukcji drewnianej lub stalowej za pomocą zszywek, gwoździ lub wkrętów. Podczas montażu na ścianach betonowych lub z bloków pustakowych należy stosować gwoździe do betonu lub kwadratowe w odstępach co 2 stopy kwadratowe (1858 cm²). **NIE MOCOWAĆ PRZEZ HYDROIZOLACJĘ**
- W przypadku łączeń poziomych, nałożyć tkaninę z odcinka górnego na odcinek dolny w sposób gontowy. Łączenia pionowe zetknąć. W przypadku łączeń pionowych nakładanie się tkaniny nie jest konieczne.
- Cegły zamontować zgodnie z instrukcjami dla robót murarskich lub producenta, pozostawiając odstępy między cegłami jako otwory drenażujące maksymalnie co 60 cm (2 stopy).
- W każdym z otworów drenażujących zainstalować kratki WeepVent™ lub CellVent™ od Mortar Net Solutions.

Instrukcja montażu dla paneli ściennych

- Zainstalować tekturę budowlaną lub powłokę impregnującą WRB* i izolację, zgodnie z zaleceniami producentów.
- Przed zainstalowaniem powłoki DriPlane należy zainstalować wszystkie okna i ramy drzwiowe.
- Umieścić powłokę drenażową DriPlane poziomo na ścianie zewnętrznej, tkaniną do zewnątrz i siatką w kierunku wnętrza budynku. Tkanina ma być równo z górną krawędzią siatki, wychodząc 76 mm (3 cale) poza dolną krawędź siatki. Nakładanie się tkaniny powinno znajdować się na dole odcinka powłoki DriPlane.
- Rozpoczynając od dołu ściany, umieścić pierwszy element powłoki DriPlane na dolnej krawędzi dolnego rzędu paneli ściennych. Jedynie w pierwszym rzędzie zagiąć tkaninę, pod siatką wzdłuż dolnej krawędzi, aby utworzyć barierę przeciw insektom.



DriPlane – ściana na konstrukcji stalowej z powłoką ceglana



DriPlane – ściana na konstrukcji drewnianej z panelami betonowymi

Instrukcja montażu

Rozmiary ¼" (6 mm), 0,4" (10mm), ¾" (19 mm)

5. Na górnej warstwie, odwrócić rolę tak, aby krawędź, na której tkanina wystaje za siatkę znajdowała się w górnej części ściany. Jeśli konieczne jest przycięcie szerokości powłoki DriPlane w celu dopasowania pomiędzy ostatnim pełnym pasem powłoki DriPlane a okapem dachu, przeciąć powłokę DriPlane wzdłuż tego boku, gdzie tkanina jest równo z siatką. Przed cięciem oderwać tkaninę od siatki wzdłuż poziomego łączenia, aby umożliwić minimum 3-calowe (76 mm) pokrywanie się tkaniny na dolnej krawędzi ciętego odcinka. Zagiąć tkaninę na siatkę, aby utworzyć barierę przeciw insektom na górze ściany.
6. Mechanicznie zamocować powłokę DriPlane na konstrukcji drewnianej lub stalowej za pomocą zszywek, gwoździ lub wkrętów. Podczas montażu na ścianach betonowych lub z bloków pustakowych należy stosować gwoździe do betonu lub kwadratowe w odstępach co 2 stopy kwadratowe (1858 cm²). **NIE MOCOWAĆ PRZEZ HYDROIZOLACJĘ**
7. W przypadku łączeń poziomych, nałożyć tkaninę z odcinka górnego na odcinek dolny w sposób gontowy. Łączenia pionowe zetknąć. W przypadku łączeń pionowych nakładanie się tkaniny nie jest konieczne.
8. Zainstalować panele ściennie zgodnie z instrukcjami producenta. Wybierając mocowanie, należy wziąć pod uwagę grubość powłoki DriPlane.

*WRB – Bariera odporna na warunki atmosferyczne



DriPlane – ściana na konstrukcji stalowej
z powłoką ceglana



DriPlane – ściana na konstrukcji drewnianej
z panelami betonowymi