

## Instrukcja montażu/Zawartość opakowania

1/1

Opakowanie zawiera 100 LF ok. 1 cm (0,4"), ok. 2,5 cm (1"), ok. 3,8 cm (1,5") lub ok. 5 cm (2") elementów WallDefender™

### Instrukcja montażu

- Po położeniu pierwszej lub pierwszej i drugiej warstwy cegieł, umieścić ciągły rząd WallDefender w szczelinie lub łączeniu kołnierzowym na obróbce (trapezową stroną do góry) opierając o wewnętrzną stronę zewnętrznej pionowego fragmentu ściany u jej podstawy.
- Montować WallDefender bezpośrednio na obróbce u podstawy ściany, nad wszystkimi otworami, kątownikach półek, progach, parapetach i nadprożach.
- Montować WallDefender na każdym poziomie podłogi. W przypadku szczelin ściennych przekraczających ok. 27,9 cm (11 cali) wysokości, umieścić dodatkowy trapezowy pasek na ścianie, wzmacniając kotwy/elementy ściągające co każde ok. 22,9 cm (9 cali) wysokości ściany.
- Obróbka powinna wystawać z dolnej części na przynajmniej ok. 17,8 cm (7 cali) ponad górną część elementu WallDefender, tak jak inne materiały wykorzystywane do wypełnienia przestrzeni pomiędzy WallDefender, a wewnętrzną częścią szczeliny.
- W przypadku wykorzystania elementów WallDefender o grubości ok. 2,5 cm (1"), ok. 3,8 cm (1,5") lub ok. 5 cm (2"), pomiędzy elementem WallDefender a wewnętrzną powierzchnią szczeliny. Jeśli używany samodzielnie, ok. 1 cm (0,4") WallDefender musi dotykać obu powierzchni szczeliny. Element ten może być używany jak wypełniacz wraz z innymi szerokościami WallDefender, gdzie trapezowe części skierowane są do góry, a trapezy wszystkich grubości są wyrównane. WallDefender jest ściśle, celem dostosowanie do różnych szczelin ściennych.

