



Control de la
humedad para
mampostería

Su reputación. Su legado. Nuestra misión.



Instrucciones de instalación/Hoja de embalaje

Contenido: 125 WeepVent

Instrucciones de instalación

1. Inserte el WeepVent en las juntas superiores abiertas con menos de 24 pulgadas de separado.
2. El WeepVent de Mortar Net™ queda bien ajustado en los agujeros de drenaje.
3. La instalación debe hacerse únicamente por un albañil con experiencia en sistemas de agujeros de drenaje especificados correctamente.

Tamaño estándar

ESPESOR	ALTURA	LARGO
1/2"	3 1/2"	2 5/8"

Tamaños especiales

ESPESOR	ALTURA	LARGO
1/2"	2"	2"
1/2"	3 1/2"	3 1/2"
1/2"	3 1/2"	7 5/8"
1/2"	4"	2 1/2"
1/2"	4"	4"



Para Soporte técnico o si tiene alguna pregunta respecto a este producto, llame al 1-800-664-6638 o visite nuestro sitio web en www.mortarnet.com

Instrucciones de instalación/hoja de embalaje

Contenido: 125 WeepVent

Instrucciones de instalación

1. Inserte el WeepVent en las juntas superiores abiertas con menos de 24 pulgadas de separado.
2. WeepVent se ajustará bien dentro de los orificios de drenaje.
3. La instalación debe hacerse únicamente por un albañil con experiencia en sistemas de agujeros de drenaje especificados correctamente.

Tamaño estándar

ESPESOR	ALTURA	LONGITUD
1/2"	3 1/2"	2 5/8"

Tamaños Especiales

ESPESOR	ALTURA	LONGITUD
1/2"	2"	2"
1/2"	3 1/2"	3 1/2"
1/2"	3 1/2"	7 5/8"
1/2"	4"	2 1/2"
1/2"	4"	4"



Para soporte técnico, llame al 1-800-664-6638 o visite nuestro sitio web en www.mortarnet.com