

Instrucciones de instalación/Hoja de embalaje

1/1

1. *LathNet™ se instala con la malla de drenaje contra la pared estructural y el panel metálico hacia el exterior del edificio. Comience en el lado izquierdo inferior de la pared e instale LathNet de izquierda a derecha (usted de frente a la pared) y de abajo hacia arriba, con el lado más largo tendido horizontal.
2. En un borde largo y un borde corto de cada sección de LathNet, la malla se sujeta desde el borde de la malla metálica 1 a 1½-pulgada. En la primera hilada de LathNet en la parte inferior de la pared, recorte el panel metálico que sobresalga de la malla en el borde inferior únicamente, para que la malla quede al ras con el panel. Esto permite que el plano de drenaje de la malla se extienda totalmente hasta la parte inferior de la pared.
3. El reglamento requiere que el panel metálico se empalme donde las secciones de LathNet se juntan con un empalme de panel mínimo de 1 pulgada. Al instalar una nueva sección de LathNet hacia la derecha o arriba de una sección que ya está instalada, empalme el panel de la nueva sección en forma de teja sobre la sección instalada y coloque la nueva sección de modo que la malla de drenaje tope con la malla de drenaje de la sección ya instalada. No debe haber aberturas entre los bordes de la malla de drenaje de modo que la malla forme un plano de drenaje continuo detrás del panel en todas partes de la pared. Escalone todas las juntas verticales.
4. Si se instala el LathNet a tope contra un componente sólido de la pared como el marco de una puerta o ventana, recorte el panel metálico de modo que la malla quede al ras con el panel para permitir que el plano de drenaje se extienda totalmente hasta el componente de la pared.
5. Al instalar la malla LathNet en una esquina interior o exterior, empalme la esquina con un mínimo de 12 pulgadas y sujete el extremo del panel a un montante o a la estructura más cercana. Cuando las condiciones del edificio requieran instalar una nueva sección de LathNet a la izquierda de una sección antes instalada, deje sin fijar al menos 12 pulgadas de la sección antes instalada hasta que la nueva sección se instale correctamente para facilitar que encaje a tope con los planos de drenaje y forme el empalme de panel apropiado.
6. Para fijar el LathNet al sustrato de mampostería, use sujetadores anticorrosivos o clavos para concreto endurecidos con arandelas de acero galvanizado de 1¼-de pulgada de diámetro colocados a un mínimo de 16 pulgadas de separado horizontalmente y a 7 pulgadas verticalmente. **No use taladros o brocas de alta velocidad.**
7. Al fijar LathNet a un sustrato de montantes de acero o de madera, las secciones de LathNet deben empalmarse en un montante. Ancle todos los sujetadores en un montante siguiendo los mismos procedimientos de anclaje y usando los mismos sujetadores utilizados con el panel metálico estándar. **No use taladros o brocas de alta velocidad.**
8. Para todos los tipos de sustratos, instale sujetadores de modo que penetren y sujeten ambas secciones de LathNet donde se empalman.

